





- PL Instrukcja montażu
 DE Montageanleitung
 NL Handleiding voor de montage
 TR Montaj talimatı
 FR Notice de montage
 CZ Montážní návod
 HU Szerelési útmutató
 GB Assembly instructions
 RU Инструкция по монтажу
 IT Istruzioni di montaggio
 SK Návod na montáž
 RO Instrucțiuni de montaj
 ES Instrucciones de montaje
 PT Instruções de montagem

Producent - Produzent - Üretici - Producteur - Výrobce -
 Termelő - Producer - Produttore - Producător - Productor
MEBLE ŁASKI KACZOROWSKA SP.K.
 Łaski, ul. Kępińska 21, 63-620 Trzcinica
 meble-laski@meble-laski.com.pl



2026-07-10





PL Przed rozpoczęciem montażu mebla wszystkie elementy należy sprawdzić czy nie są uszkodzone. W przypadku wykrycia uszkodzenia elementu należy odstąpić od montażu mebla i złożyć reklamację. Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.

Przed zawieszeniem mebla, lub przymocowaniem go do ściany (w celu zabezpieczenia przed przewróceniem), sprawdź wcześniej rodzaj i wytrzymałość ściany. Dobierz odpowiednie kotki i wkręty do rodzaju ściany. W przypadku wątpliwości skontaktuj się ze specjalistą. Montaż musi zostać wykonany przez osobę kompetentną. Meble zawierające płyty drewnopochodne mogą emitować substancje zanieczyszczające do powietrza w pomieszczeniu. Dlatego zaleca się, po zamontowaniu mebli, częste wentrowanie pomieszczenia przez co najmniej cztery tygodnie.

DE Vor Beginn der Möbelmontage sollten alle Elemente auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn ein Element des Produkts beschädigt ist, installieren Sie das Produkt bitte nicht und reichen Sie eine Beschwerde ein. Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden. Bevor Sie ein Möbelstück an einer Wand aufhängen oder befestigen (um es gegen Umkippen zu sichern), prüfen Sie Art und Tragfähigkeit der Wand. Wählen Sie die für die Wand geeigneten Dübel und Schrauben. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte einen Fachmann. Die Montage muss durch eine sachkundige Person ausgeführt werden. Möbel mit Holzwerkstoffplatten können Schadstoffe in die Raumluft abgeben, daher Es wird empfohlen, den Raum nach dem Einbau der Möbel mindestens vier Wochen lang häufig zu lüften.

FR Avant de commencer l'assemblage du meuble, tous les éléments doivent être vérifiés pour déceler tout dommage. Si un élément du produit est endommagé, veuillez ne pas installer le produit et déposer une plainte. Ne dépassez pas les charges maximum indiquées. Sinon, le meuble peut être endommagé ou détruit. Avant de suspendre le meuble ou de le fixer au mur (dans le but d'éviter un renversement), vérifiez au préalable le type et la résistance du mur. Utilisez les chevilles et les vis adaptées au type de mur. En cas de doute, veuillez contacter un spécialiste. Le montage doit être réalisé par une personne compétente. Les meubles contenant des panneaux à base de bois peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Donc Il est recommandé, après l'installation des meubles, d'aérer fréquemment la pièce pendant au moins quatre semaines.

CZ Před zahájením montáže nábytku je třeba zkontrolovat poškození všech prvků. Pokud je některý prvek produktu poškozen, zdržte se instalace produktu a podejte stížnost. Nepřekračujte uvedené maximální zatížení. V opačném případě může dojít k poškození nebo zničení nábytku. Před zavěšením nábytku nebo jeho připevněním ke zdi (za účelem zajištění před převrácením) dříve zkontrolujte druh a odolnost stěny. Vyberte k druhu stěny vhodné hmoždinky a šrouby. V případě pochybností kontaktujte specialistu. Montáž musí být provedena kompetentní osobou. Nábytek obsahující panely na bázi dřeva může uvolňovat znečišťující látky do vnitřního ovzduší. Proto doporučuje se po instalaci nábytku místnost pravidelně větrat po dobu nejméně čtyř týdnů.

HU A bútorszerelés megkezdése előtt ellenőrizni kell az összes elem sérülését. Ha a termék bármely eleme megsérült, kérjük, tartózkodjon a termék telepítésétől és nyújtson be panaszt. A megadott maximális terhelési értékeket nem szabad túllépni. Ellenkező esetben a bútor megsérülhet vagy megsemmisülhet. A bútor felfüggesztése illetve falhoz való rögzítése (megakadályozván ezzel eldőlésének lehetőségét) előtt ellenőrizze a fal fajtáját és szilárdságát. Megfelelő, a falhoz illő tipliket és csavarokat használjon. Ha kétsége támadna, konzultáljon szakemberrel. A felszerelés csak egy hozzáértő szakember végezheti el. A fa alapú paneleket tartalmazó bútorok szennyező anyagokat bocsáthatnak ki a beltéri levegőbe. Ezért Ajánlott a bútorok beszerelése után legalább négy hétig rendszeresen szellőztetni a helyiséget.

GB Before starting the furniture assembly, all elements should be checked for damage. If any element of the product is damaged, please refrain from installing the product and file a complaint. The specified maximum load values must not be exceeded. Otherwise, the piece of furniture may be damaged or destroyed. Before suspending or fixing furniture to the wall (in order to prevent falling over), check the type and strength of the wall. Select wall plugs and screws appropriate for the given type of the wall. In the case of doubts, contact a specialist. The installation must be performed by a competent person. Furniture containing wood-based panels can emit polluting substances into the indoor air. Therefore recommended, after installing the furniture, to ventilate the room frequently for at least four weeks.

SK Pred začatím montáže nábytku by sa mali skontrolovať všetky prvky, či nie sú poškodené. Ak je niektorý prvok výrobku poškodený, neinštalujte výrobok a reklamujte ho. Uvedené hodnoty maximálneho zaťaženia nesmú byť prekročené. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu nábytku. Pred zavesením nábytku alebo jeho pripavením na stenu (za účelom zaistenia pred prevrátením) predtým skontrolujte druh a odolnosť steny. Vyberte k druhu steny vhodné hmoždinky a skrutky. V prípade pochybností kontaktujte špecialistu. Montáž musí byť vykonaná kompetentnou osobou. Nábytok obsahujúci dosky na báze dreva môže vylučovať znečisťujúce látky do vnútorného ovzdušia. Preto odporúča sa po inštalácii nábytku miestnosť pravidelne vetrať aspoň štyri týždne.

IT Prima di iniziare l'assemblaggio del mobile, tutti gli elementi dovrebbero essere controllati per danni. Se qualche elemento del prodotto è danneggiato, astenersi dall'installare il prodotto e presentare un reclamo. I valori di carico massimo specificati non devono essere superati. In caso contrario, il mobile potrebbe essere danneggiato o distrutto.

Prima di appendere i mobili, oppure attaccarli al muro (per proteggerli da ribaltamenti), verifica prima la tipologia e resistenza del muro. Scegli i tasselli e viti più adatti per il tipo di muro. In caso di dubbi contattare uno specialista. Il montaggio deve essere fatto da una persona competente. I mobili contenenti pannelli a base di legno possono emettere sostanze inquinanti nell'aria interna. Perciò si consiglia, dopo aver installato i mobili, di aereare frequentemente il locale per almeno quattro settimane.

NL Voordat u met de meubelmontage begint, moeten alle elementen op schade worden gecontroleerd. Als een onderdeel van het product beschadigd is, installeer het dan niet en dien een klacht in. Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield. Voordat u het meubel ophangt of bevestigt tegen de muur (om het te beschermen tegen omvallen) dient u het type en de duurzaamheid van deze muur na te kijken. Maak gebruik van pluggen en schroeven die geschikt zijn voor het type muur. Neem in geval van twijfels contact op met een specialist. De assemblage dient te worden uitgevoerd door iemand met kennis van zaken. Meubels met panelen op houtbasis kunnen vervuilende stoffen in de binnenlucht uitstoten. Daarom Het is raadzaam om na het plaatsen van het meubilair de ruimte minimaal vier weken regelmatig te ventileren.








TR Mobilya montajına başlamadan önce tüm elemanlarda hasar olup olmadığını kontrol edilmelidir. Ürünün herhangi bir parçası hasar görmüşse, lütfen ürünü kurmayın ve şikayette bulunun. Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir. Mobilyayı duvara asmadan veya montaj etmeden önce (devrilmesini önlemek için) duvarın türünü ve dayanıklılığını kontrol edin. Duvara uygun dübelleri ve vidaları seçin. Emin olamamanız durumunda bir uzman ile iletişime geçin. Kurulum yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Ahşap bazlı paneller içeren mobilyalar iç mekan havasına kirlenici maddeler yayabilir. Öyleyse Mobilyaların kurulumundan sonra odanın en az dört hafta boyunca sık sık havalandırılması önerilir.


RO Înainte de a începe asamblarea mobilierului, toate elementele trebuie verificate pentru a nu se deteriorează. Dacă vreun element al produsului este deteriorat, vă rugăm să vă abțineți de la instalarea produsului și să depuneți o reclamație. Valorile maxime de sarcină specificate nu trebuie depășite. În caz contrar, piesa de mobilier poate fi deteriorată sau distrusă. Înainte de suspendarea unei piese de mobilier sau atașarea acestuia la perete (pentru a preveni bascularea), verificați în prealabil tipul și gradul de rezistență a peretelui. Montați diblurile și șuruburile adecvate pentru tipul de perete. În caz de îndoieli, consultați un specialist. Instalarea trebuie să fie efectuată de către o persoană competentă. Mobilierul care conține panouri pe bază de lemn poate emite substanțe poluante în aerul interior. Prin urmare se recomandă ca, după montarea mobilierului, aerisirea frecventă a încăperii timp de cel puțin patru săptămâni.



ES Antes de comenzar el montaje de los muebles, todos los elementos deben comprobarse en busca de daños. Si algún elemento del producto está dañado, absténgase de instalar el producto y presente una queja. No se deben exceder los valores de carga máxima especificados. De lo contrario, el mueble puede dañarse o destruirse. Antes de colgar o fijar el mueble en el muro (a fin de proteger contra el vuelco del mueble), compruebe de antemano la naturaleza y la resistencia de la pared. Seleccione tacos y tornillos adecuados para el tipo de la pared. En caso de duda, consulte a un especialista, debiendo efectuar este montaje una persona competente. Los muebles que contienen paneles de madera pueden emitir sustancias contaminantes al aire interior. Por lo tanto Se recomienda, después de instalar los muebles, ventilar la habitación con frecuencia durante al menos cuatro semanas.

PT Antes de iniciar a montagem do móvel, todos os elementos devem ser verificados quanto a danos. Se algum elemento do produto estiver danificado, evite instalar o produto e apresente uma reclamação. Os valores de carga máxima especificados não devem ser excedidos. Caso contrário, o móvel pode ficar danificado ou destruído. Antes de suspender ou fixar móveis à parede (para evitar quedas), verifique o tipo e a resistência da parede. Selecione buchas e parafusos adequados ao tipo de parede. Em caso de dúvida contacte um especialista. A instalação deve ser realizada por uma pessoa competente. Os móveis que contenham painéis de madeira podem emitir substâncias poluentes para o ar interior. Assim, recomenda-se, após a instalação dos móveis, ventilar o ambiente frequentemente durante pelo menos quatro semanas.

RU Прежде чем приступить к сборке мебели, следует проверить все элементы на предмет повреждений. Если какой-либо элемент продукта поврежден, воздержитесь от установки продукта и подайте жалобу. Указанные максимальные значения нагрузки превышать нельзя. В противном случае предмет мебели может быть поврежден или разрушен. Прежде чем подвешивать или крепить мебель к стене (во избежание падения), проверьте тип и прочность стены. Выбирайте дюбели и шурупы, подходящие для данного типа стены. В случае сомнений обратитесь к специалисту. Установка должна выполняться компетентным лицом. Мебель, состоящая из древесных плит, может выделять загрязняющие вещества в воздух в помещении. Поэтому рекомендуется после установки мебели часто проветривать помещение в течение как минимум четырех недель.














A x12  7x50mm	B x16  8x32mm	C+D x6  P	E x31  3,5x13mm	E2 x4  3x20mm	E5 x2  4x30mm	H1 x7 	M02 x3 	N x4  H=100mm
R x8  H=11mm	SM1 x4  M6x30mm	T3 x6  5x9mm	U x8  L=24,3mm	W1 x1 	XA x1 	Y1 x3 	ZA x16  Ø4	ZR x8  Ø15








G-1	1499	358	16	x 1	1/2
G-2	1499	358	16	x 1	1/2
G-3	1466	150	16	x 1	1/2
G-4	335	358	16	x 1	1/2
G-5	335	358	16	x 1	1/2
G-6	335	337	16	x 1	1/2
G-7	335	337	16	x 1	1/2
G-8	496	363	18	x 3	1/2
G-9	1480	349	3	x 1	1/2

2/2












1





2










3




4










5




6






A	x8
	7x50 mm
XA	x1
	
ZA	x8
	Ø4











7

H1 x7







8









9















10









11




12











3x





















13



14



A x____  7x50mm	B x____  8x32mm	C+D x____  P	E x____  3,5x13mm	E2 x____  3x20mm	E5 x____  4x30mm	H1 x____ 	M02 x____ 	N x____  H=100mm
R x____  H=11mm	SM1 x____  M6x30mm	T3 x____  5x9mm	U x____  L=24,3mm	W1 x____ 	XA x____ 	Y1 x____ 	ZA x____  Ø4	ZR x____  Ø15

G-1	1499	358	16	x 1	1/2
G-2	1499	358	16	x 1	1/2
G-3	1466	150	16	x 1	1/2
G-4	335	358	16	x 1	1/2
G-5	335	358	16	x 1	1/2
G-6	335	337	16	x 1	1/2
G-7	335	337	16	x 1	1/2
G-8	496	363	18	x 3	1/2
G-9	1480	349	3	x 1	1/2





2/2

N

x4



H=100mm



Sevgili Müşterimiz,
Siparişiniz için çok teşekkür ederiz!
Doğal ağaç malzemenen yapılmış bir mobilya aidiğinizda, parlak veya mat plastik kaplama da olsa – her mobilya parçasının kendine özgü özellikleri vardır. Ayrıca, doğal ağaç parçalarıyla ilgili küçük parçaları gibi alışış dokusu ve yapısı, mobilyanın her ayrı parçasının ayrı cekiğini bir parçasıdır.
Mobilya, doğal ağşabın kalıcı hava ve nem dağıtılmalama maruz kaldığında, nadir de olsa çatlak veya renk atması gibi yüzey değişiklikleri meydana gelmektedir. Genellikle parlaklık ve aşıbaki koyu rengini sağlayan renk doyumu zaman içinde azalır.
Bu değişiklikler alışış gibi doğal hammaddelerle normal bir süreçtir.Bu kitapçık, mobilyanızı uzun yıllarlık kullanmak için bir bakım bakım ipuçları verecektir.

Temel olarak:
Mobilyanın üzerine sıcak nesneler koymayın.
Mumları mobilyanın üzerine doğrudan koymayın.
Dokülen sıvılar dental bezle silin.
Vidalarn ve bağlanti elemanların siki olup olmadıkları periyodik olarak kontrol edin.
Doğal ağaç mobilyada aşıbabin tipik, aromatik kokusu her zaman kalitesinin bir kanıtıdır.
Doğal reçineden kaynaklanan parlak noktalar, kuru, tiftiksiz bir bez ile parlatılabilir.
Ayrıca diğer ağaç, lake, deri veya diğererik kumaş malzemenen başlangıçta gidenilemeyen hafif bir koku bırakabilir. Bu kokular bir zaman sonra kendiliğinden kaybolacaktır. Bu süreci hızlandırmak isterseniz, başlangıçta ortami daha sık havalandırın ve/veya mobilyayı biraz sıkte katkınızız su ile silatiğiniziz bir bez ile silin.
Bu talimatları dikkatlice izleyin.

Sunta mobilya malzemelerinin bakımı
Sunta malzemenen yapılmış mobilyanızın bakımı için, yumuşak, tiftiksiz bir bez veya güden kullanın. Hafif nemli bir bez ile yüzeyi temizleyin.

Temel olarak: Lütfen aşağıdaki temizlik araçlarından ve maddelerinden kaçının:
mikro fiber kumaş veya bez. Bunlar yüzeyin çizilmesine neden olabilenlmce aşağındaki parçaları için;
keskin ve aşındırıcı temizlik kimyasalları veya çözüldürücüler. Bunlar da yüzeye hasar verebilir;
ovma tozu, gıcık yüzeyi veya ovma sünger. Yüzeyi, gidenimyi imkansız hale getirecek dercede güçü bir şekilde bozar;
elektrik süpürgesi: Hortum ağızı ve fırçalar yüzeyi çizebilir;
buharlı temizleyiciler. Suyun yüzey üzerine buhar olarak uygulanması sağlayan yüksek basınç ve ısı ile, mobilya üzerin görebilir veya ayrılabir.

Ürün Geliştirme Departmanı
kollektiva разрабоччиков

Уважаемый покупатель!
Благодарим вас за сделанный заказ! Что бы вы ни приобрели – мебелью из натурального дерева, лаковую или матовую панель из пластика – у каждой вещи есть свои, особенные свойства. Свойства и структура древесины, например, зависят от породы дерева, а также от индивидуального оформления каждого предмета мебели.
Поскольку мебель из натурального дерева подвергается постоянным изменениям климата и уровня влажности, ее поверхность со временем местами может измениться: могут появиться тонкие трещины, может измениться цвет. Обычно дерево постепенно темнеет.
Эти изменения являются обычным явлением, когда речь идет о натуральном дереве.
В этой брошюре приведено несколько советов относительно ухода за вашей мебелью, чтобы она прослужила вам как можно дольше.

Основные правила:
Не ставьте на мебель горячие предметы.
Не ставьте непосредственно на мебель горящие свечи.
Пролитую жидкость вытирайте сразу же.
Регулярно проверяйте прочность посадок винтов и болтов.
Обратите внимание, что запах дерева всегда является признаком качества мебели из натурального дерева. Там, где раньше были insecta, появляются светлые места из-за естественного выхода смолы. Их можно отполировать с помощью сухой ткани без ворса.
От компонентов мебели, изготовленных из дерева и кожи, покрытие лаком, поначало также неимущемо будет излучать запах. Эти запахи исчезнут сами через некоторое время. Если вы хотите поскорее избавиться от них, чаще проветривайте помещение и протирайте мебель тряпкой, чуть смоченной водой с небольшим количеством уксуса. Сохраните эти указания.

Указания по уходу за мебелью из ДСП и ДВП
Для ухода за мебелью из ДСП и ДВП используйте мягкую ткань без ворса или замшу. Протирайте поверхности слегка смоченной тканью.
Основные правила: Покупая мебель, ни в коем случае не используйте следующие чистящие средства:
микрофибровые салфетки или латексные губки. Зачастую они содержат мелкие частицы абразивного вещества, которые могут повредить поверхность.
Абразивные порошки. Они разрушают поверхность настолько, что она уже не подлежит восстановлению;
пылесос. Сопло и щетина могут поцарапать поверхность;
пароочиститель. Пар, попадающий на поверхность под высоким давлением и с высокой температурой, может повредить ее и даже вызвать расслоение древесины.

Чистящий порошок, стальной пытанку или скребок. Они разрушают поверхность настолько, что она уже не подлежит восстановлению;
пылесос. Сопло и щетина могут поцарапать поверхность;
пароочиститель. Пар, попадающий на поверхность под высоким давлением и с высокой температурой, может повредить ее и даже вызвать расслоение древесины.
С налучшими пожеланиями, коллектива разрабоччиков

Dragi clienți,
vă mulțumim pentru comanda dvs. I indiferent dacă ați achiziționat o piesă de mobilier confecționată din lemn natural, o fațetă cu luciu intens sau o fațetă din material plastic – fiecare piesă de mobilier are caracteristici complet speciale. Atât natura cât și structura lemnului, cum ar fi de exemplu micle pentru a specificul individual pentru fiecare piesă de mobilier.
Deoarece mobila din lemn natural este expusă variațiilor persistente de climă și umiditate, la nivelul suprafeței pot să apară modificări sporadice, cum ar fi de exemplu microcrisuri sau modificări ale culorii. De regulă, în decursul timpului se reduce strălucirea, iar saturarea culorilor crește – lemnul se închide la culoare. Modificările menționate reprezintă un proces normal în cazul materialelor naturale, precum lemnul.
Această broșură vă oferă câteva sfaturi pentru întreținerea mobilierului dvs., astfel încât să vă bucurați de el timp îndelungat.

Reguli general valabile:
Nu aşezaţi pe mobilă obiecte fierbinţi.
Nu aşesăţi lumânări direct pe mobilier.
Stergeţi imediat lichidele vărsate.
Verificaţi la intervale regulate poziţia fermă a şuruburilor şi a feronierii.
Mirosul tipic, aromatic al mobilierului din lemn natural reprezintă indiciul unui garanţie a calităţii.
Lichidele de culoare deschisă de la noduri apar printr-o leşire naturală a răşinii la suprafaţă şi pot fi lustruite cu o cârpă uscată, care nu lăsa scame.
Şi în cazul altor materiale din lemn, pielea, lăcuitele sau tapăturele persistă în mod inevitabil la început un miros propriu usor. Aceste mirosuri dispar în timp de la sine. Dacă doriţi să contribuiţi la acest lucru, aerisiţi mai des la început şi/sau ştergeţi mobila cu puţină apă şi oţet.
Păstraţi aceste instrucţiuni în condiţii optime.

Indicații pentru întreținerea mobilierului din materiale fibrolemnoase
Pentru întreținerea mobilierului din materiale fibrolemnoase, vă recomandăm să utilizați în mod optim o cârpă moalecare nu lăsa scame sau o bucată de piele tăbăcită de șters. Ștergeți suprafața cu puțină apă.
Reguli general valabile: Vă rugăm să nu utilizați în niciun caz următoarele substanțe sau mijloace de curățat:
cârpă din microfibră sau bureți de curățat. Acestea conțin adesea mici particule abrazive care pot zgăria suprafețele;
substanțe chimice corosive, precum detergenți sau substanțe de curățat abrazive. Și acestea pot să și solvenți sau substanțe de detergenze suprafețele;
praf de curățat, bureți din fibră de oțel sau răzuitoare. Acestea pot să detergenze suprafețele în așa măsură, încât nu mai este posibilă recondiționarea lor;
aspiratoare. Duzele și perilele pot zgăria suprafețele;
curățătoare cu abur. Suprafețele expuse la presiune și temperatură excesivă a aburului, pot să se detergenze sau chiar se pot distoca de pe suportul de bază.
Departamentul dvs. de creație produse

Vážená zákaznice, vážený zákazník,
děkujeme za Vaši objednávku! Jedno, zda jste zakoupili nábytek vyrobený z přírodního dřeva, šelso vysokým leskem nebo matné plastové čelo – každý kus nábytku má své zcela speciální vlastnosti. Také kvalita a struktura dřeva, jako například menší suký v nábytku z přírodního dřeva, jsou součástí individuálního vyzarování každého jednotlivého kusu nábytku.
Protože je nábytek z přírodního dřeva vystaven neustálým změnám klimatu a vlhkosti, mohou se ojedinelé vyskytnout změny v povrchu jako např. Vlasové trhliny nebo změny barvy. Světlost všeobecně během času klesá a sytlost barvy se zvyšuje – dřevu tmavne.
Uvedené změny jsou u přírodního materiálu jako dřevu normální proces. Tato knížka Vám poskytlne několik tipů pro péči o Váš nábytek, abyste se z něho mohli radovat dlouhou dobu.

Zásadné plati:
Nepokladajte na nábytek horké predmety. Neskladte sviečky priamo na nábytek. Rozličtú kapalinu ihneď utrite. V pravidelných intervaloch kontrolujte, či záskrubiny a kovánie sú správne. Typický, aromatická vôň dreva je pri lemní naturalí znakom kvality. Lichideľ deľ farby z uzľov sa vyskytujú prirodzene a môžu byť lustrujú s suchou látkou. A tiež v prípade iných materiáľov z dreva, lakúť alebo tapetovanie trvajú na začiatku svojho výskytu. Tieto zápachy sa zvyčajne znižujú samostatne. Ak chcete prispieť k tomu, aby sa tento proces urýchlil, vetrajte miestnosť častejšie a častejšie utierajte nábytok suchou látkou. Uchovajte tieto pokyny v optimálnych podmienkach.

Pokyny pro péči o nábytek z deskových materiálů
Při péči o Váš nábytek z deskových materiálů použijte nejlépe měkký hadřík, který nepoškodí vlákna, nebo kožený hadřík. Povrch ofete navlhčným hadříkem.
Zásadné plati: V žádném případě nepoužívejte následující čisticí prostředky:
hadřík s mikrovlákny nebo samočistící houbičky. Často obsahují jemné abrazivní částice, které mohou vést k poškřábání povrchu;
silné chemické substance a abrazivní čisticí prostředky a rozpouštědla. Rovněž mohou poškodit povrchy;
abrazivní prášek, ocelovou vlnu nebo opraťva. Znící povrch tak, že jeho oprava již nebude možná;
vysavač. Trysky a kartáče mohou poškřábat povrchy;
parní čistíče. Povrchy může poškodit vysoký tlak a žár vodní páry nebo dokonce může dojít k jejich uvolnění od podkladu.
Váš oddělení vývoje nových výrobků

Vážení zákazníci,
vděka za vaši objednávku! Bez ohledu na to, či jste si zakoupili nábytek, vyrobený z přírodního dřeva s vysokolekým leskem, plochým nebo matným, nebo desku z plastu, každá věc má své zcela speciální vlastnosti. Také kvalita a struktura dřeva, jako například hrba při nábytku z přírodního dřeva, jsou součástí individuálního vyzárování každého kus nábytku. Každé je nábytek z přírodního dřeva vystaven neustálým výkyvům klimy a vlhkosti, což se ojedinelé vyskytují změny v jeho povrchové ploche, jako např. vlasové trhliny a změny barvy. Světlost trhliny a změny barvy během času klesá a sytlost barvy se zvyšuje – dřevu tmavne.
Uvedené změny jsou u přírodního materiálu, jako je dřevu, normálním procesem. Tato příručka vám ponúka niekoľko rád ohľadne ošetrovania vášho nábytku, aby ste sa z neho mohli dlho tešiť.
Zásadné plati: Nepokladajte na nábytok horúce predmety. Neuskladzujte sviečky priamo na nábytok. V pravidelných časových intervaloch kontrolujte pevné uloženie skrutiek a kovánia. Typický, aromatický pach dreva je pri lemní naturalí znakom kvality. Lichideľ deľ farby z uzľov sa vyskytujú prirodzene a môžu byť lustrujú s suchou utierkou bez vlákien.


Pokyny pro ošetřování dřevotvárných desek
Při péči o Váš nábytek z dřevotvárných desek je ideální použít měkký hadřík, který nepoškodí vlákna, nebo kožený hadřík. Povrch ošetřete navlhčenou utěrkou.
Zásadné plati: Nepoužívejte v žádném případě následující čistiace nebo mikrovlnné utěrky nebo čistící. Těto často obsahují hrubé částice, které mohou poškodit povrchy;
ostré chemické látky a abrazivní čističe také mohou poškodit povrchy;
Těto mohou povrch také poškozit.
Pokyny pro ošetřování nábytku z dřevotvárných desek
Na ošetřování vašho nábytku z dřevotvárných desek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné utierky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých dosiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých dosiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť mäkkú utierku bez vlákien alebo koženú utierku. Utierajte povrchy so zľahka navlhčenou utierkou.
Zásadné plati: Nepoužíajte v žiadnom prípade nasledujúce čistiace alebo mikrovlnné uterky alebo čistidlá. Tieto často obsahujú hrubšie častice, ktoré môžu poškodiť povrchy;
ostré chemické látky ako aj abrazívne čističe alebo čistiace prostriedky. Tieto môžu povrch tak, že jeho oprava už nebude možná.
Pokyny pre ošetrovanie nábytku z drevovalkých desiek
Na ošetrovanie vášho nábytku z drevovalkých desiek je ideálne použiť

[illegible][illegible]

(D) Sehr geehrter Kunde, als Möbelproduzent möchten wir Sie darüber informieren, dass eine Befestigung nur so gut ist wie die Verbindung zwischen Befestigungsmaterial (Dübel) und Mauerwerk. Prüfen Sie bei Hängeelementen Ihr Mauerwerk und verwenden Sie nur dafür vorgesehene Dübel aus einem Fachmarkt. Letztendlich ist der Monteur für die Befestigung am Mauerwerk verantwortlich. Die Montage und das Verlegen der Elektroartikel sind nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen. Beachten Sie die Beschreibungen und die Gewichtstauglichkeit in der Montageanleitung. Halten Sie bitte die angegebenen max. Gewichtszugaben ein. Bei Überlastungen, die durch spielende Kinder, Menschen, Material oder sonstige Einwirkungen entstehen - übernehmen wir als Möbelproduzent keine Haftung! Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- und waagerechter Aufstellung gewährleistet. Die Türen sind vorjustiert, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu ausgerichtet / eingestellt werden! Alle elektrischen Installationen sind nach den geltenden Normen bzw. Vorschriften von VDE, CE, MM gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben. Bei Nichtfunktion der Leuchtmittel ist wegen Brandgefahr zu unterlassen! Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsstelle sollten nach 5 bis 6 Wochen nachgezogen werden, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewähren! Keine scheuernden Putzmittel verwenden! Wirden Betriebs-, Bedienungs- oder Montageanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Versuchsversuche durchgeführt, kann die Haftung des Herstellers nicht übernommen werden. Gewährleistung oder Haftungsansprüche. Achtung Hinweis! Unsere Hochglanzoberflächen sind bei der Auslieferung durch den Hersteller mit einer Schutzfolie versehen. Diese Schutzfolie soll nach dem Möbel, bis es vollständig montiert und von Staub befreit ist, auf dem Möbel verbleiben. Um die wertvolle Hochglanzoptik zu erhalten, sollten Sie die Schutzfolie eine Stunde Zeit zum Nachhaken an der Oberfläche lassen. • für die Reinigung der Oberflächen verwenden Sie nur ein feuchtes Baumwolltuch und etwas Glasreiniger. • Kein scharfes Reinigungsmittel mit Zusatzstoffen verwenden. • Oberfläche mit einem sauren Lappen abreiben • Oberfläche nicht mit schärfern Gegenständen beschädigen • Oberflächen auf gar keinen Fall starker Sonnenbestrahlung aussetzen Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit Ihrem neuen Möbel. Ihre Produktentwicklung	(GB) Dear Customer, As a furniture manufacturer we would like to point out that an attachment is only as good as the connection between the attachment material (dowel) and masonry. In the case of suspension elements you should check your masonry and use the appropriate dowels from a specialist store. Ultimately it is the person carrying out the installation who is responsible for attachment to the masonry. The installation and laying of electrical lines and other items must only be performed by authorised specialists. Please note the descriptions and weight information in the installation instructions. Please observe the stated maximum weights: in the case of mechanical overheads caused by playing children, other individuals, materials etc. we do not accept any responsibility for damage to the furniture or its components. The furniture is only guaranteed to work perfectly if it is set up to be plumb and horizontal. The doors have been pre-adjusted, but may need to be realigned/readjusted in accordance with local conditions! All electrical installations have been produced in accordance with the latest norms and regulations, such as those of the VDE (Association of German Electrical Engineers), CE and MM. The power of the bulbs to be used is marked on the respective light fitting. If the maximum number of watts stated on the fitting is not complied with, there is a danger of fire from overheating. Covering the fitting and bulbs is strictly prohibited due to the danger of fire! All screws and supporting connecting parts should be tightened after 5 to 6 weeks in order to ensure long-term stability! Do not use any abrasive cleaning materials! If the operating or installation instructions are not complied with, modifications are carried out to the products, parts replaced or consumable materials used which do not correspond to the original parts, all warranty or liability claims shall become null and void. Attention! Notice Our high gloss surfaces have a protective foil when delivered. Please leave this foil on the furniture until it is completely assembled and all dust has been removed. • To maintain the valuable high gloss appearance, you should expose the high gloss foil to the room air for an hour to allow it to harden after removing the protective foil. • Clean the surface with a damp cloth and a small amount of glass cleaner to clean the surface and maintain its shine. • Do not use any aggressive cleaners with additives. • Rub off the surfaces with a wet rag. • Do not use a steam cleaner. • Do not damage the surface with sharp objects. • Do not clean in any case the surface to intense sunlight We wish you plenty of enjoyment with your new furniture. Your product development team (FR) Cher client, En tant que fabricant de meubles, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la meilleure des fixations n'est rien sans la qualité du raccord entre le matériel de fixation (cheville) et la maçonnerie. Par conséquent, pensez à vérifier la maçonnerie avant d'acheter les éléments hauts et utilisez uniquement les chevilles prévues à cet effet, achetées dans une grande boutique spécialisée. En fin de compte, c'est la personne qui réalise l'installation qui est responsable de l'attachement à la maçonnerie. Le montage et la pose des articles d'électrification sont strictement l'affaire d'un personnel qualifié, dûment habilité. Veuillez observer les descriptions et les poids indiqués dans la notice de montage. Veuillez respecter les poids max. spécifiés : en tant que fabricant de meubles, nous déclinons toute responsabilité en cas de surcharges causées par des enfants jouant, d'autres personnes, du matériel divers ou provoquées par d'autres influences ! Pour assurer le fonctionnement irréprochable du meuble, il faut veiller à l'installer parfaitement d'aplomb et à l'horizontale. Les portes sont préajustées, mais il sera peut-être nécessaire de les réaligner/régler à nouveau sur place ! Toutes les installations électriques doivent être réalisées selon les normes et prescriptions VDE, CE, MM en vigueur. La puissance à utiliser est précisée sur la notice de chaque lampe. Si le wattage max. n'est pas respecté, il existe un risque d'incendie dû à la surchauffe. Il est interdit de recouvrir la lampe, en raison du risque d'incendie ! Il faut resserrer toutes les vis et les éléments de raccord porteurs après 5 à 6 semaines, pour assurer une stabilité durable ! N'employez en aucun cas des nettoyeurs abrasifs ! Si les instructions de service, de commande ou de montage ne sont pas respectées, si des modifications sont apportées aux produits ou bien encore si des pièces sont remplacées ou des matériaux consommables utilisés qui ne correspondent pas aux pièces d'origine, toute responsabilité sera écartée. Attention Remarque ! Nos surfaces haute brillance sont protégées ! La livraison par un film protecteur. Veuillez le laisser sur le meuble jusqu'à ce qu'il soit entièrement installé et que la poussière soit supprimée. Pour préserver un aspect de qualité et de haute brillance, vous devez : • laisser durcir pendant une heure l'air ambiant le film haute brillance après avoir enlevé le film protecteur. • nettoyer la surface avec un chiffon humide et un peu de nettoyant. • ne pas utiliser de détergent agressif comportant des add.-tiss. • frotter les surfaces avec un chiffon humide. Après 5 à 6 semaines, veuillez resserrer toutes les vis et les éléments de raccordement des objets coupants ne pas endommager la surface avec des objets coupants ne pas soumettre la surface à un fort rayonnement solaire Nous souhaitons que votre nouveau meuble vous donne entière satisfaction. Votre service de développement de produits
(D) Vážený zákazník, jako výrobce nábytků bychom Vás chtěli informovat o tom, že upravení je jen tak dobré, jak dobré je spojení mezi upevňovacím materiálem (hmotodržák) a zdíkem. U závěsných prvků kontrolujte příslušné zdivo a používejte jen vhodné hmoždinové zátky, které nakupíte v odborných obchodech. Za upravení ve zdivu je hmoždinák zodpovědný jen, kdo upravení provádí. Montáž a instalace elektrických částí smí provádět jen pověřený odborní pracovník. Dodržujte popisy a údaje o hmotnosti uvedená v návodu k montáži. Hrazení je dělení, lami, materiálem nebo jinými vlky, nepřetržitě jako výrobce nábytku záruk. Provoz nábytku je záručen jen při postavení nábytku ve správné světlé a větrací podložce. Důležité jsou především následující podmínky: • sestavit podle místních podmínek • všechny elektrické instalace jsou provedeny podle platných norem příř, předpisů VDE (svaz německých elektrotechniků), CE, MM, hlazení zároky/zdroje svělla, která se má použít, je uvedena na příslušné objímce zároky/zdroje svělla. • při nedodržení maximálního výkonu ve Wattch hrozí nebezpečí vznícení kuhl přehřátí. Zároky zároky/zdroje svělla je kuhl nebezpečí požáru zakázáno! • všechny stróby a nosné spojovací prvky se mají po 5 až 6 týnech dotáhnout, čímž se zajistí trvalá stabilita! Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky! Pokud se nedodržují popisy k provozu, návodu nebo montáži, provádějí se úpravy výrobků, vyměňují se díly za neoriginální nebo se používá spotřební materiál, který neodpovídá originálnímu, zaniká záruka nebo nároký plynoucí z odpovědnosti. Pozor upozornění! Naše povrchy s vysokým leskem jsou při dodání chráněny ochrannou fólií. Ponechte je na nábytku, dokud nebude kompletně smontovaný a nebude z něho odstraněný prach. Ak se začne s nábytkem používat, musí být odstraněna ochranná fólie noční čas na vyvizení na pokojovém povrchu. pro čištění povrchu používejte pouze vlhký bavlněný hadřík a trochu čisticího prostředku na skla. nepoužívejte ostrý čisticí prostředek s příměsí, povrchy otřeteje mokým hadrem, nepoužívejte parní čistič. reparatury a povrch údržbu předem. po uplynutí 5 až 6 týdnů dotáhnout všechny šrouby a nosné spojovací prvky. Přejeme Vám hodně radosti a Vaším novým nábytkem. Váš oddělení vývoje nových výrobků	(FR) Vážený zákazník, jako výrobce nábytků bychom Vás chtěli informovat o tom, že upravení je jen tak dobré, jak dobré je spojení mezi upevňovacím materiálem (hmotodržák) a zdíkem. U závěsných prvků kontrolujte příslušné zdivo a používejte jen vhodné hmoždinové zátky, které nakupíte v odborných obchodech. Za upravení ve zdivu je hmoždinák zodpovědný jen, kdo upravení provádí. Montáž a instalace elektrických částí smí provádět jen pověřený odborní pracovník. Dodržujte popisy a údaje o hmotnosti uvedená v návodu k montáži. Hrazení je dělení, lami, materiálem nebo jinými vlky, nepřetržitě jako výrobce nábytku záruk. Provoz nábytku je záručen jen při postavení nábytku ve správné světlé a větrací podložce. Důležité jsou především následující podmínky: • sestavit podle místních podmínek • všechny elektrické instalace jsou provedeny podle platných norem příř, předpisů VDE (svaz německých elektrotechniků), CE, MM, hlazení zároky/zdroje svělla, která se má použít, je uvedena na příslušné objímce zároky/zdroje svělla. • při nedodržení maximálního výkonu ve Wattch hrozí nebezpečí vznícení kuhl přehřátí. Zároky zároky/zdroje svělla je kuhl nebezpečí požáru zakázáno! • všechny stróby a nosné spojovací prvky se mají po 5 až 6 týnech dotáhnout, čímž se zajistí trvalá stabilita! Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky! Pokud se nedodržují popisy k provozu, návodu nebo montáži, provádějí se úpravy výrobků, vyměňují se díly za neoriginální nebo se používá spotřební materiál, který neodpovídá originálnímu, zaniká záruka nebo nároký plynoucí z odpovědnosti. Pozor upozornění! Naše povrchy s vysokým leskem jsou při dodání chráněny ochrannou fólií. Ponechte je na nábytku, dokud nebude kompletně smontovaný a nebude z něho odstraněný prach. Ak se začne s nábytkem používat, musí být odstraněna ochranná fólie noční čas na vyvizení na pokojovém povrchu. pro čištění povrchu používejte pouze vlhký bavlněný hadřík a trochu čisticího prostředku na skla. nepoužívejte ostrý čisticí prostředek s příměsí, povrchy otřeteje mokým hadrem, nepoužívejte parní čistič. reparatury a povrch údržbu předem. po uplynutí 5 až 6 týdnů dotáhnout všechny šrouby a nosné spojovací prvky. Přejeme Vám hodně radosti a Vaším novým nábytkem. Váš oddělení vývoje nových výrobků




Uwaga - Upozornění - Achtung - Attention - Caution - Figyelem
Attenzione - Opgelet - Atenție - Upozornenie - Dikkat



50
FOR




20
C PAP



06
PS



03
PVC



50
FOR



61
TEX

62
TEX


01
PET



70
GLS

78
GLS

79
GLS



40
FE

41
ALU




50
FOR


40
FE

03
PVC

03
PCW




96
GLS + ALU



05
PP

05
PEHD



19
Alkaline

11
NiMH


10
NiCD

08
Lead

12
Li

40
FE

03
PVC







Producent - Produzent - Üretici - Producteur - Výrobce -
Termelő - Producer - Produttore - Producător - Productor

MEBLE LASKI KACZOROWSKA SP.K.

Laski, ul. Kępińska 21, 63-620 Trzcinica
meble-laski@meble-laski.com.pl



Uwaga - Upozornění - Achtung - Attention - Caution - Figyelem
Attenzione - Opgelet - Atenție - Upozornenie - Dikkat



Producent - Produzent - Üretici - Producteur - Výrobce -
Termelő - Producer - Produttore - Producător - Productor

MEBLE LASKI KACZOROWSKA SP.K.

Laski, ul. Kępińska 21, 63-620 Trzcinica
meble-laski@meble-laski.com.pl