



ECOFURN® VIKING-TUOLI / VIKING CHAIR

ECOFURN® Viking-tuoli

EcoFurn® Viking-tuoli koostuu kahdesta osasta ja on helppo koota työntämällä kapeampi osa leveämmässä osassa olevasta aukosta kuten kuvassa, työkaluja ei tarvita.

Huomio! Tuolin etureunalle ei saa istua, ettei tuoli kippaa. Lapset eivät saa käyttää tuolia yksin tai kiipeillä siinä.

Lue lisäksi erilliset huolto- ja käyttöohjeemme (ECOFURN® TÄRKEITÄ TIETOJA JA OHJEITA) ennen tuotteen käyttöä. Ne löytyvät pakkauksesta sekä sivulta <https://ecofurn.eu/fi/info/>

Valmistusmateriaali mänty. Valmistettu Suomessa.

ECOFURN® Viking Chair

EcoFurn® Viking Chair consists of two parts and is easy to assemble by pushing the narrower part through the hole in the wider part as shown in the picture, no tools are needed.

Please note! Do not sit on the front edge of the chair, the chair may tip over. Children are not allowed to use the chair alone or climb on it.

In addition, read our separate use and care instructions (PRODUCT INFORMATION AND CARE INSTRUCTIONS FOR ECOFURN® PRODUCTS) before using the product. They can be found on the package and on the website <https://ecofurn.eu/info/>

Made of northern pine wood. Made in Finland.

ECOFURN® Viking Stol

EcoFurn® Viking Stol består av två delar och är lätt att montera genom att trycka den smalare delen genom hålet i den bredare delen som visas på bilden, inga verktyg behövs.

Vänligen notera! Sitt inte på framkanten av stolen, stolen kan välta. Barn får inte använda stolen ensamma eller klättra på den.

Läs dessutom våra separata bruks- och skötselanvisningar (ECOFURN® VIKTIG INFORMATION) innan du använder produkten. De finns på förpackningen och på hemsidan <https://ecofurn.eu/info/>

Tillverkad av norrländsk furu. Tillverkad i Finland.

ECOFURN® Viking Stuhl

EcoFurn® Viking Stuhl besteht aus zwei Teilen und lässt sich einfach zusammenbauen. Sie müssen den schmalere Teil durch das Loch im breiteren Teil geschoben (sehen Sie das Bild). Sie benötigen keine Werkzeuge.

Bitte beachten Sie! Setzen Sie sich nicht auf die Vorderkante des Stuhls, der Stuhl kann umkippen. Kinder dürfen den Stuhl nicht alleine benutzen oder darauf klettern.

Lesen Sie außerdem unsere separaten Gebrauchs- und Pflegehinweise (PRODUKTINFORMATIONEN UND PFLEGEANLEITUNG FÜR ECOFURN® PRODUKTE), bevor Sie das Produkt verwenden. Sie finden sie auf der Verpackung und auf der Website <https://ecofurn.eu/de/info/>

Aus nordischem Kiefernholz. Hergestellt in Finnland.

ECOFURN® Chaise Viking

La chaise EcoFurn® Viking se compose de deux parties et est facile à assembler en poussant la partie la plus étroite à travers le trou de la partie la plus large comme indiqué sur l'image, aucun outil n'est nécessaire.

Veuillez noter svp! Ne vous asseyez pas sur le bord de la chaise, la chaise peut basculer. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser la chaise seuls ou à grimper dessus. De plus, lisez nos instructions d'utilisation et d'entretien séparées (INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR LES PRODUITS ECOFURN®) avant d'utiliser le produit. Ils se trouvent sur l'emballage et sur le site <https://ecofurn.eu/info/>

Fabrique en bois de pin du nord. Fabrique en Finlande.

