



- 1 Aseta jalka päädyn pohjaan, noin 20cm etäisyydelle päädyn reunasta.



- 2 Kiinnitä jalka puuruuveilla (4kpl) päädyn runkoon.



- 3 Säädä jalka haluamaasi korkeuteen, pyörittämällä jalan sisempää osaa auki tai kiinni.



- 4 Jalka on säädettävissä portaattomasti korkeuteen 13-24cm.

- 5 Nosta pääty sängyn ja seinän väliin. Älä käännä päätyä jalkojen varassa, etteivät ruuvit väännä irti rungosta. Päätyä ei tarvitse kiinnittää sänkyyn tai seinään.