


KIMBER

16250-05 / 16250-06 / 16250-184



Aseta akryylinen pohjalevy valaisimen pohjaan varovasti. Pohjalevy on pakkauksen pohjalla.
Place acryl disc at the bottom of the light carefully. The disc is found at the bottom of the package.