FR14



B0501 x12	B0502 x12	 B0503 x26	 B0504 x12	B0301 x20
 B0304 x8	 B0103 x4	 B0105 x4	 B1403 x2	









x8

x8



---

①





②






B0502
B0503
B0504
B0501
x6
x9
x6
x6



3


4
5
6
3


B0504
B0503
B0501
3


4-5-6
B0502
3

4


7
4
5
3
6
B0503




B0502
B0503
B0504
B0501
B1403
B0301
x6
x9
x6
x6
x2
x4

5


8
B0503
7
6
5
4
3
B0502
8
4-5-6

6


8
4
5
3
6
B1403





x4



x4

x16



7